

1. Installieren und konfigurieren

1.1. Voraussetzungen für eine reibungslose *hyperMILL*®-Installation

Windows 10 und Windows 11

1. Ihre Festplatte sollte mind. 15 GB freien Speicherplatz haben
2. Wird Ihr Betriebssystem und Ihre CAD-Plattform von *hyperMILL*® unterstützt? Überprüfen Sie dies bitte in den [Versionshinweisen](#) im Abschnitt **Unterstützte Software**.
3. Melden Sie sich als lokaler Administrator an.
4. Stoppen Sie den Scan-Vorgang Ihrer Antivirus-Software.

Außerdem empfiehlt OPEN MIND folgende Verzeichnisse, Dateitypen, Prozesse und Dienste vom Virenschutz auszuschließen:

Verzeichnisse	
NC-Datei	wird vom Anwender festgelegt
Postprozessor	wird vom Anwender festgelegt
CAD-Datei	wird vom Anwender festgelegt
hyperMILL-Installation	Standardpfad: C:\Programme\OPEN MIND\
Allgem. Arbeitsbereich	hyperMILL®-Einstellungen > Anwendung > Standardpfade
Projekt	hyperMILL®-Einstellungen > Dokument -> Verzeichnisse
Lizenzierungssoftware	C:\Program Files (x86)\CodeMeter
OPEN MIND Roaming	C:\Users\Benutzer-Name\AppData\Roaming\OPEN MIND
OPEN MIND Temp	C:\Users\Benutzer-Name\AppData\Local\Temp\OPEN MIND
<i>hyperMILL</i> ® tmp	C:\Users\Public\ Documents\OPEN MIND\tmp\
OM ProgramData	C:\ProgramData\OPEN MIND



Dateitypen			
*.3df	*.nc	*.ovz	*.tmpof
*.comp	*.nclist	*.pcf	*.tool
*.def	*.ncmap	*.pof	*.vis
*.h	*.oma	*.ppcfg	*.vmm
*.hmc	*.omx	*.pprpt	*.vnc
*.hmrep	*.omgcfg	*.settings	.rsf
*.hvz	*.origin	*.so	.his

Diese Dateitypen sind vertrauenswürdig, da sie ausschließlich von *hyperMILL*® erzeugt werden.

Prozesse		
CodeMeter.exe	GetHS.exe	omCheck_x64.exe
cycrunx64.exe	hmc.exe	omToolDBX64.exe
LicenseManager.exe	omHV64.exe	

Dienste

Der Dienst der CodeMeter.exe

Bitte lassen Sie die Antivirussoftware von Ihrer IT nach diesen Angaben einstellen.